




JA-949

Su control remoto tiene 3 botones:



Botón 1: Botón / 

Botón 2: Botón 




Botón 3: Botón *

Esta alarma puede memorizar hasta 4 controles remotos.

ARMADO

Presione una vez el **botón** /  , la sirena emitirá un sonido y las luces exteriores destellarán una vez confirmando que la alarma esta armada. Si la sirena emitiera otros 3 sonidos largos, la alarma le esta indicando que alguna puerta, capó o baúl están mal cerrados.

ARMADO EN SILENCIO (SIN SONIDO DE CONFIRMACION)

Presione el **botón**  e inmediatamente después presione el **botón** /  , las luces exteriores destellarán una vez confirmando que la alarma ha sido armada en silencio.

ARMADO AUTOMATICO (AUTO ACTIVACION)

La alarma se arma automáticamente 30 segundos después de cerrar la última puerta, capó o baúl. Al cerrar la última puerta las luces del coche destellaran 2 veces confirmando el inicio del conteo de los 30 segundos. Abriendo cualquier puerta antes de los 30 segundos el armado automático será suspendido y reiniciará nuevamente al cerrar la última puerta.



Para evitar el armado automático cuando alguien se encuentra dentro del coche mueva la llave a la posición de contacto (ON) y regrésela a la posición OFF, el foco indicador LED se apagará.

Cuando la alarma se encuentra en modo armado el foco indicador LED se encenderá de forma intermitente lenta indicando que la alarma esta lista para proteger al coche.

Si tuviese conectada la alarma a los seguros y vidrios eléctricos del coche, cada vez que se arme la alarma se pondrá seguro en las puertas y los vidrios subirán automáticamente.




Consulte al instalador por el armado automático sin seguro en puertas.

DESARMADO

Presione una vez el botón  /  , la sirena emitirá dos sonidos y las luces exteriores destellarán dos veces confirmando que la alarma ha sido desarmada. Las puertas quedarán sin seguro si tiene instalado el bloqueo central con la alarma.

Si al desarmar la alarma escucha 4 sonidos en lugar de 2 y las luces exteriores destellan 4 veces, la alarma le está indicando que fue disparada mientras estaba armada, por seguridad revise el coche.

DESARMADO EN SILENCIO (SIN SONIDOS DE CONFIRMACION)

Presione el botón  e inmediatamente después presione el botón  /  , las luces exteriores destellarán dos veces para confirmar que la alarma ha sido desarmada en silencio.

DESARMADO CON SIRENA SONANDO

Presione una vez el botón  /  y la sirena será silenciada e inmediatamente después presione el botón  /  para desarmar la alarma.



DESARMADO MANUAL DE EMERGENCIA SIN CONTROL REMOTO

1. Abra el coche con la llave, insértela en el switch,
2. Mueva la llave hasta la posición de contacto (ON),
3. Presione 1 vez el botón valet,
4. La sirena emitirá 2 sonidos y la alarma se desarmará inmediatamente.

DESARMADO PERMANENTE- MODO VALET

Utilice esta función cuando el coche es llevado a algún tipo de servicio técnico, de mantenimiento o lavado.

MODO VALET VIA CONTROL REMOTO

1. Mueva la llave del coche a posición de contacto (ON) o enciéndalo,
2. Presione de forma pausada 2 veces seguidas el botón .
3. Presione por aproximadamente 5 segundos el botón .

MODO VALET POR MEDIO DEL BOTON VALET

El botón valet fue instalado en un lugar oculto en el interior de su coche.

1. Mueva la llave del coche a posición de contacto (ON) o enciéndalo,
2. Presione por aproximadamente 5 segundos el botón valet.




Al ingresar a modo valet en cualquiera de las 2 formas el foco LED quedará prendido permanente, indicando que la alarma está anulada. Sin embargo los controles remoto si podrán operar los seguros eléctricos, la función pánico y la apertura del baúl eléctrico.

Para reestablecer la alarma debe repetir cualquiera de las 2 formas que se utilizan para ingresar al modo valet, esta vez el foco indicador LED se apagará, indicando que la alarma esta operando normalmente.





REARMADO AUTOMATICO

La alarma se rearmara automáticamente si después de ser desarmada por control remoto, ninguna puerta ha sido abierta durante 30 segundos.


ANULACION DEL SENSOR VOLUMETRICO

Presione una vez el **botón** / para armar la alarma e inmediatamente después presione el **botón** . La sirena emitirá un sonido indicando que la alarma ha sido armada pero por esa ocasión sin protección del sensor volumétrico.

FUNCION PANICO

Mantenga presionado el **botón** / por 3 segundos y la sirena sonará por 30 segundos. Para cancelar esta función oprima una vez el **botón** / y la sirena dejara de sonar.

FUNCION LOCALIZADOR

Presione el **botón**  por aproximadamente 3 segundos y la sirena emitirá seis (6) sonidos y las luces exteriores destellarán 6 veces facilitando la ubicación del coche.

Esta función solamente se puede usar si la alarma se encuentra en modo armado.



APERTURA DE BAUL ELECTRICO

Presione el **botón**  por un segundo y el baúl eléctrico se abrirá

automáticamente.

Si el coche no tiene baúl eléctrico original de fábrica debe instalar un universal.

MANEJO DE SEGUROS ELECTRICOS VIA CONTROL REMOTO

Si tiene conectado los seguros eléctricos con la alarma al armar se pondrá seguro y al desarmar se quitara seguro en las puertas. Si el coche esta encendido, presione el **botón**  y se pondrá seguro o presione el **botón**  y se quitara seguro en las puertas.

SEGUROS ELECTRICOS AL ENCENDIDO Y APAGADO


Si tiene conectado los seguros eléctricos con la alarma, al encender el coche se pondrá seguro y al apagarlo se quitara seguro en las puertas, pero si al encender el coche hay alguna puerta abierta no se pondrá seguro en las puertas. **Para eliminar esta función consulte a su instalador.**

FUNCION LUZ DE CORTESIA (LUZ DE SALON)

Cada vez que desarme la alarma la luz de cortesía o salón se encenderá durante 30 segundos para visualizar el interior del coche y se apagara al encender el coche, poner la llave en contacto o al armar la alarma.

Para activar esta función consulte a su instalador.

ACTIVACION DE ANTIASALTO POR CONTROL REMOTO

Con el coche encendido o la llave en contacto (ON), presione por 3 segundos el **botón**  y el antiasalto se activará.

ACTIVACION DE ANTIASALTO POR PUERTA DEL CONDUCTOR

Con el coche encendido o la llave en contacto (ON), abra la puerta del conductor y al cerrarla el antiasalto será activado.

Consulte a su instalador la opción de activar el antiasalto con todas las puertas.

ACTIVACION DE ANTIASALTO POR ENCENDIDO (IGNICION)

Cada vez que el coche es encendido o se mueve la llave a posición de contacto (ON) el antiasalto se activará automáticamente.

ANTIASALTO DE PRESENCIA O PROXIMIDAD (OPCIONAL)

Con el coche encendido o la llave en contacto (ON) si el transmisor de presencia o proximidad se encuentra alejado del coche o si el transmisor esta apagado el antiasalto será activado.

ANTIASALTO DE PRESENCIA O PROXIMIDAD

Opcional, consultar con su vendedor

El funcionamiento del sistema de presencia es el siguiente:

Con el motor en marcha si el conductor que posee el control remoto de presencia es descendido del vehículo (debe tener dicho control oculto) al cerrar la puerta y el auto se aleja comienza un conteo de 150 segundos, luego las luces del auto destellarán una sola vez y en 90 segundos el motor se detendrá con la sirena sonando. Es indispensable para que funcione la presencia que el cable verde/blanco esté conectado al pulsador de puerta. En el caso de dispararse la alarma por antiasalto por control remoto, ignición o apertura de puertas desde el momento que las luces parpadean transcurren 60 segundos, luego comienza a sonar la sirena intermitentemente por 30 segundos y luego se detendrá el motor y quedara bloqueado.

Si la alarma está conectada a los seguros y vidrios eléctricos, al apagarse el motor se pondrá seguro en las puertas y los vidrios subirán automáticamente.

DESACTIVACION DEL ANTIASALTO

Con el auto encendido o la llave en contacto (ON), presione una vez (1) vez el botón valet y el antiasalto será desactivado.

Para cancelar el antiasalto no es necesario esperar a que la sirena se active o que el coche se apague lo puede hacer en cualquier momento.

PROGRAMACIONES CON JUMPERS

JUMPER	FUNCION CON JUMPER	FUNCION SIN JUMPER
1	Armado automático ON	Armado automático OFF
2	Pulso 0,5 seg. para seguros eléctricos	Pulso 3,5 seg. para seguros eléctricos
3	Antiasalto de encendido OFF	Antiasalto de encendido ON
4	3er. Canal para modulo elevavidrios	3er. Canal programable por control remoto

PROGRAMACIONES POR CONTROL REMOTO

1. Mueva la llave del coche a contacto (ON)
 2. Presione el botón valet por aproximadamente 5 segundos, el foco LED se quedará prendido permanente (Modo Valet)
 3. Inmediatamente después presione 5 veces seguidas el botón valet y la sirena emitirá varios sonidos cortos y rápidos indicando que ha ingresado al modo de programaciones
 4. Presione el botón valet un número de veces igual de acuerdo a la función que desea programar (**Ver cuadro de programaciones**).
- Cada vez que presione el botón valet la sirena emitirá sonidos de confirmación contando el número de veces que presiono el botón valet, conforme se indica a continuación:



<u>Sonidos</u>	<u>Numero</u>	<u>Sonidos</u>	<u>Número</u>
Un sonido corto	1	Dos sonidos cortos	2
Tres sonidos cortos	3	Cuatro sonidos cortos	4
Un sonido largo	5		

Ejemplo: Si presiona 8 veces el botón valet escuchara 1 sonido largo y 3 sonidos cortos indicando que esta en la función programable #8.

Puede ir directo a la programación que desee sin necesidad de hacerlo en orden.

5. Presione el botón del control remoto que corresponda a la elección que usted desee escoger para cambiar cada función
6. Cuando ha cambiado la programación de la función deseada la sirena emitirá de uno a tres sonidos para confirmar qué botón fue presionado
7. La alarma saldrá del modo de programaciones 10 segundos después de no recibir ninguna señal o al mover la llave a posición de apagado (OFF), la sirena emitirá 3 sonidos indicando que las programaciones escogidas han sido guardadas en la memoria de la alarma.

CUADRO DE PROGRAMACIONES POR CONTROL REMOTO

VALET (# veces)	FUNCION	BOTON 	BOTON 	BOTON *
1	Armado Automático con seguro	ON	OFF	
2	Armado con exclusión de puertas	OFF	30 seg.	60 seg.
3	Sonidos al armar y desarmar	ON	OFF	
4	Apertura de baúl eléctrico	Desarma la alarma	No desarma la alarma	
5	Salida de 3er. canal	Claxon o Bocina	Botón 2 y 3 simultáneamente	
6	Sirena Inteligente	OFF	ON	
7	Luces exteriores al desarmar	ON (30 seg.)	OFF	
8	Ignición controla seguros eléctricos	ON	OFF	Solo al encender
9	Entrada de Sensores	Radar	1 Estado (sin pre alarma)	2 Estados (pre alarma)
10	Pulso de quitar seguros	Un pulso	Doble pulso	
11	Pulso de poner seguros	Un pulso	Doble pulso	
12	Antiasalto por control remoto	ON	OFF	
13	Antiasalto de puertas	ON	OFF	
14	Antiasalto por Proximidad o presencia	ON	OFF	ANULAR
15	Bloqueo de motor en Antiasalto	Pausado	Inmediato a los 45 seg.	
16	Rearmado de Seguridad	ON	OFF	

Las opciones sombreadas con gris son las que vienen programadas de fábrica.

EXPLICACION DE ALGUNAS FUNCIONES PROGRAMABLES

SIRENA INTELIGENTE

ON: Preaviso – 5 chirps tipo ráfaga

Disparo por sensor – Tonos 1 y 2

Disparo por puertas, capo o baúl – Tonos 1, 2, 3 y 4

Disparo por ignición o intento de encendido – 6 Tonos completos

OFF: Preaviso de sensor - 5 chirps tipo ráfaga

Disparo de cualquier zona – 6 Tonos completos

ENTRADA DE SENSORES

RADAR (Para conexión de radar): la entrada de sensores solamente funcionara como preaviso y siempre al activarse la sirena emitirá sonidos tipo radar

1 ESTADO (Sin prealarma): La entrada de sensores no tendrá prealarma y al activarse la alarma por sensor siempre se disparara tal y como se dispara por apertura de puertas.

2 ESTADOS (Con prealarma): La entrada de sensores funcionara normalmente, al recibir golpe suave funcionara la prealarma, golpe fuerte se disparara la sirena por 30 segundos.

Nota: Para instalar el radar conéctelo a la entrada de sensor activando la opción **RADAR** y el sensor volumétrico conéctelo al cable de disparo de puertas negativas.

ANTIASALTO DE PRESENCIA-FUNCION OPCIONAL

ON: Si la alarma no recibe señal del control de proximidad el antiasalto se activara.

OFF: función desactivada.

RESETEANDO LA ALARMA

Para resetear la alarma y regresar a las funciones como vienen programadas de fábrica realice los siguientes pasos:

1. Mueva la llave del coche a la posición de contacto (ON) o encienda el coche,
2. Oprima y mantenga presionado el botón valet por aproximadamente 5 segundos, el foco indicador LED quedará prendido de manera permanente,

3. Inmediatamente después presione 5 veces seguidas el botón valet y la sirena emitirá varios sonidos de confirmación cortos y rápidos indicando que ha ingresado al modo de programaciones,
4. Presione y mantenga presionado **el botón *** del control remoto por aproximadamente 5 segundos, la sirena emitirá 6 sonidos de confirmación y las luces exteriores del coche destellarán 6 veces indicando la alarma ha sido reseteada y las funciones están programadas como vienen de fábrica. Para salir de esta función de programación mueva la llave del coche a posición de apagado (OFF) y la sirena emitirá 3 sonidos de confirmación indicando que el reseteo ha sido guardado satisfactoriamente en la memoria de la alarma

CODIFICACION DE CONTROLES REMOTO

1. Mueva la llave del coche a contacto (ON)
2. Presione 5 veces seguidas el botón valet, la sirena emitirá 3 sonidos
3. Presione una vez cualquier botón del primer control remoto que desea codificar, la sirena emitirá un sonido
4. Presione una vez cualquier botón del segundo control remoto que desea codificar, la sirena emitirá 2 sonidos, presione cualquier botón del tercer control que desea codificar y la sirena emitirá 3 sonidos y finalmente presione cualquier botón del cuarto control que desea codificar y la sirena emitirá 4 sonidos
5. Inmediatamente después la sirena emitirá 2 sonidos largos de confirmación indicando que ha ingresado satisfactoriamente los 4 controles remoto, además notificando que ya salió del modo de codificación de controles remoto.

Si 10 segundos después del paso 2 no se ingresa ningún control remoto la alarma saldrá de la programación para codificar controles remoto.

El control remoto de presencia debe codificarse exactamente igual como se codifica cualquier control remoto normal, presionando una vez el botón del control remoto de presencia.

Al ingresar un nuevo control remoto debe ingresar nuevamente los controles antiguos, ya que por seguridad cuando se ingresa un control remoto nuevo se borran los anteriores.

Con cualquier control de la alarma puede llenar los 4 espacios de la memoria

CERTIFICADO DE GARANTIA

www.joyalarmas.com.ar

VALIDEZ 12 MESES DESDE LA FECHA DE INSTALACION

CUBRE TODOS LOS DEFECTOS DE FABRICACION, QUEDAN EXCLUIDO LOS PROVOCADOS POR MALA INSTALACION O INTERVENCION DE PERSONAS NO AUTORIZADAS

NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR EL ROBO DEL VEHICULO NI DE LOS ELEMENTOS QUE CONTENGA EL MISMO EN SU INTERIOR O EXTERIOR

DATOS DEL COMPRADOR

NOMBRE: _____

DOMICILIO: _____

FECHA DE INSTALACION: _____

INSTALADOR: _____

DATOS DEL VEHICULO

IMPORTANTE: PARA QUE TENGA EFECTIVA VALIDEZ ENVIAR LOS DATOS PRECEDENTES AL SER INSTALADA A: movilson@movilson.com.ar

Notas:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....