

## 1. Introducción

Felicidades! Los productos PST fueron diseñados para agregar a su vehículo nuestra tradicional calidad y tecnología, ofreciendo seguridad\*, confort y estilo.

La alarma que usted adquirió es un sofisticado sistema electrónico microprocesador. Para aprender a utilizar todos los recursos, lea atentamente este manual y, en caso de dudas, entre en contacto con el concesionario o local donde fue realizada la instalación, o comuníquese con el SAT (Servicio de Atención Técnica) 0800 666 5389.

IMPORTANTE! Algunas funciones o recursos pueden no aplicarse a su vehículo o alarma. Para mayores detalles, lea atentamente este manual.  
**ATENCIÓN!** Este equipamiento, tiene como fin solo dificultar el hurto y/o robo del vehículo, no necesariamente impedirlo. La vida es el bien más preciado que existe. Siempre de preferencia a su seguridad.

\* Siempre que se utilice la palabra "seguridad" en este documento, entiéndase que la instalación de equipamientos de la línea PST representan un accesorio complementario, no representando ninguna garantía contra el hurto del bien o resarcimiento por el mismo, sin sustituir o eliminar la necesidad del propietario a adquirir una póliza de seguros para proteger el bien.

## 2. Control remoto

El control remoto PX46\* es compatible con todas las alarmas PST línea Cyber. Cada control remoto emite una señal digital codificada diferente para cada accionamiento. Esto dificulta que su control remoto sea "clonado", ofreciendo máxima seguridad con todo el confort.

\*Rolling Code



PX46

BOTÕES	
	LIGA
	DESLIGA
	AUXILIAR
	RESIDENCIAL

Vea como controlar las principales funciones de su alarma PST al accionar los botones de su control remoto como muestra el cuadro a continuación

BOTONES	FUNCIÓN	RESPUESTA DE LA ALARMA
ACTIVA	Activa la alarma	Las luces destellan una vez, la sirena emite señal de activación y se traban las puertas*
DESACTIVA	Desactiva la alarma	Las luces destellan dos veces, la sirena emite señal de desactivación y las puertas son destrabadas*
AUXILIAR	Auxiliar	Con el contacto y la alarma desactivados, permite accionar la salida auxiliar*
ACTIVA y DESACTIVA simultáneamente	Señal sonora	Emite la señal sonora musical programada en la memoria**
AUXILIAR y en seguida, ACTIVA	Activa la alarma sin señal sonora	Las luces destellan una vez y se traban las puertas*
AUXILIAR y en seguida, DESACTIVA	Desactiva la alarma sin señal sonora	Las luces destellan dos veces y se destraban las puertas*
AUXILIAR con alarma activada	Auxilio de localización	Con la alarma activada las luces destellan por 15s
Presione ACTIVA por 2s	Disparo de advertencia	Dispara la alarma
ACTIVA, y en seguida AUXILIAR por 2s.	Activa la alarma y deshabilita el sensor de impacto	Activa la alarma y al deshabilitar el impacto la alarma emite dos "beeps"
RESIDENCIAL	Comanda el portón eléctrico residencial*	Activa salida de modo auxiliar opcional PST que puede ser utilizado para comandar el portón eléctrico residencial*

\* Requiere configuración especial y/o módulos adicionales

\*\* Presione durante una señal sonora para pasar a la siguiente (si existiera)

## 3. Llave master y programación

Su alarma posee una llave MASTER que debe ser instalada en el vehículo en una zona oculta y de fácil acceso (consulte al instalador). La llave MASTER, en conjunto con la llave del vehículo, pueden ser utilizados para habilitar/deshabilitar la alarma y programar varias funciones permitiendo la personalización del producto de acuerdo con los recursos disponibles y con sus preferencias de uso. Para seleccionar la función deseada, active el contacto y presione la llave MASTER hasta oír el número de "beeps" correspondientes (vea el cuadro). Luego de soltar el botón, la sirena emitirá un "beep" al activar, o dos "beeps" al desactivar la función escogida.



Sirena	Función	Configuración de fábrica
1 "beep"	Habilita/Deshabilita la alarma	Habilitado
2 "beeps"	Habilita/Deshabilita aviso sonoro de activación y desactivación de la alarma	Habilitado
3 "beeps"	Permite la PROGRAMACIÓN de controles remotos y señal sonora personalizada, ítem 14	-----
4 "beeps"	Habilita/Deshabilita función TRABA AUTOMÁTICA	Habilitado
5 "beeps"	Habilita/Deshabilita función MODO ASALTO	Deshabilitado
6 "beeps"	Habilita/Deshabilita aviso sonoro de activación y desactivación con beep personalizado de alarma	Habilitado
7 "beeps"	Habilita/Deshabilita señal sonora personalizada de disparo de alarma.	Habilitado
8 "beeps"	Sin función	-----
9 "beeps"	Sin función	-----
10 "beeps"	Habilita/Deshabilita función DESTABA AUTOMÁTICA	Habilitado
11 "beeps"	Modo VW ou Modo FIAT/Universal	FIAT/Universal
12 "beeps"	Restaura la configuración inicial de fábrica	-----
FIN	Emite 4 Beeps indicando el final y no modifica ninguna configuración de la alarma	-----

  

CONTACTO ENCENDIDO	CONTACTO APAGADO
1 "beep"	Habilita/Deshabilita la función BLOQUEO PASIVO (por encendido)
2 "beeps"	Habilita/Deshabilita la función BLOQUEO POR APERTURA DE PUERTAS.
3 "beeps"	Habilita/Deshabilita la función ACTIVACIÓN PASIVA
4 "beeps"	Habilita/Deshabilita función CIERRE AUTOMÁTICO DE PUERTAS
FIN	Emite 4 Beeps indicando el final y no modifica ninguna configuración de la alarma

## 4. Funciones de la alarma

Funciones (algunas funciones son programables, ítem 3)

Emite beep personalizada

**DESTELLO DE LUCES**

Permite monitorear PUERTAS, CAPOT, CONTACTO y impactos en la estructura del vehículo con sensor de **IMPACTO DE DOBLE ZONA\***

Permite **CERRAR LOS VIDRIOS\***

Posee salida **AUXILIAR** (permite abrir vidrios, baúl, etc)\*

**REACTIVACIÓN AUTOMÁTICA** al desactivar la alarma, si ninguna puerta fuera abierta, la alarma se reactivará automáticamente

**PROGRAMACIÓN** de hasta 4 controles remotos.

**MODO ASALTO** en caso de asalto, permite activar la alarma con el contacto puesto. De esta manera, la alarma no emite aviso sonoro, permitiendo que el vehículo se pare. A continuación, las luces destellan y la sirena suena para avisar que el bloqueo progresivo del motor se activará

**TRABA AUTOMÁTICA** 5s después de poner en contacto (ignición), si ninguna puerta fuera abierta, traba las puertas.

**DESTABA AUTOMÁTICA\*** al quitar el contacto (ignición) destraba las puertas

Incluye dos controles remoto **PX46**

**BLOQUEO PASIVO:** Bloqueo automático por lectura del contacto

**BLOQUEO POR APERTURA DE PUERTAS** siempre que el vehículo este en marcha y la puerta se abra por un lapso superior a 3 seg., se activará esta función, permitiendo el bloqueo del vehículo

**ACTIVACIÓN PASIVA** El sistema de alarma se activará automáticamente, a los 30 seg. del cierre de la última puerta.

**CIERRE AUTOMÁTICO DE PUERTAS** traba las puertas luego de 30 seg. de la Activación Pasiva

\* Depende de la configuración del vehículo y/o módulos opcionales.

## 5. Información por LED

Luego de presionar el botón ACTIVA, el LED de alarma indicará durante 20 segundos la causa del último disparo según lo indicado en el siguiente cuadro:

RESPUESTA DE LA ALARMA	CAUSA DEL ÚLTIMO DISPARO
1 destello del LED	Pulsador de capot o baúl
2 destellos del LED	Sensor de impacto
3 destellos del LED	Pulsador de puerta
4 destellos del LED	Accionamiento de la ignición
5 destellos del LED	Modo Asalto

**PST ELECTRONICS®** Auto Alarma | **Cyber EX Impacto**  
**Manual de Uso e Instalación**



## 6. Certificado de garantía PST

La alarma PST Cyber posee garantía de un (01) año, para EX, contra eventuales defectos de fabricación o en los componentes del producto, excluidas las pilas o baterías. Las partes plásticas no poseen garantías si fueran dañadas por el uso. La reparación o sustitución de alguno de los productos con defecto no proroga el plazo de la garantía. La garantía pierde validez cuando el producto fuera violado por personas no autorizadas, cuando este certificado de garantía o número de serie del producto fueren raspados, cuando ocurriera maltrato, manoseo incorrecto, daños causados debido a una instalación incorrecta, uso fuera de las especificaciones o filtración de agua, polvo, productos de limpieza, etc.

Dentro del período de garantía, en caso de defecto, la responsabilidad de PST queda restringida a la reparación o sustitución del aparato de su fabricación. En este caso, recurra al comercio donde adquirió el producto presentando la factura de compra y el cuadro (abajo) debidamente completado. El transporte y embalaje del producto corren por cuenta y riesgo del comprador.

La garantía de instalación debe ser acordada entre la empresa instaladora y el comprador final. PST no se responsabiliza bajo ninguna hipótesis por la ocurrencia de hurto o invasión de la propiedad, pues el propósito de la alarma es apenas dificultar el robo. En caso de dudas o si necesitara reparar su producto en garantía, entre en contacto con el SAT PST 0800-666-5389 y consulte por el comercio autorizado más cercano.

Producto: Alarma para auto PST Cyber EX Impacto

Nº de Serie: \_\_\_\_\_

Fecha de venta: \_\_\_\_\_

Comprador (nombre): \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_ CP: \_\_\_\_\_

Nombre del comercio: \_\_\_\_\_

Vehículo (modelo y marca): \_\_\_\_\_

Nº de Factura: \_\_\_\_\_

Sello y firma del vendedor:



La información contenida en este manual esta sujeta a alteraciones sin previo aviso. PST, CYBER y EX son marcas registradas de PST Eletrônica S.A., Manaus, AM y Campinas, SP.



PST Eletrônica S.A.  
 Av. Açaí, 2045 – Distrito Industrial, Cep 69075-020 - Manaus/AM  
 C.N.P.J. 84.496.066/0001-04  
 Indústria Brasileira • www.pst.com.br

150967000

